

SJEFFERS OORBESCHERMERS GEBRUIKSINSTRUCTIES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Bluetooth-muziek en Bluetooth-functie, AM/FM-radiofunctie
- AM FM heeft de functie om 10 radiozenders apart op te slaan
- AM-frequentiebereik: 522 KHZ-1629 KHZ, stapfrequentie: 9 KHz
- FM-frequentiebereik: 87,5 MHZ-108 MHZ, stapfrequentie: 50 KHz
- Premium gevoerde hoofdband
- Oplaadbare batterijen
- Diepe bas & echt stereo & groots geluid

NRR (Ruisonderdrukkingspercentage) 25dB

Bijvoorbeeld

- Het omgevingsgeluidsniveau gemeten aan de lucht is 92dB.
- De NRR is 25 decibel.
- Het geluidsniveau dat het oor binnendringt is ongeveer gelijk aan 67 dB.

MONTAGE INSTRUCTIES

- Plaats de gehoorbeschermers op het hoofd met de band op de kruin (bovenkant) van het hoofd.
- Trek de oorschelpen uit en plaats de gehoorbeschermer over uw oren zodat het oorkussen goed aansluit.
- Het is belangrijk dat de cups de oren volledig omsluiten en dat de kussens druk uitoefenen rond de oren.
- Pas de hoogte van beide cups aan voor comfort en een goede afdichting - doe dit door de cup omhoog of omlaag te schuiven

Belangrijk: Voor een goede pasvorm moet het oorkussen het hoofd weer stevig afsluiten. Alles wat de afsluiting belemmert, zoals lang haar (zo ver mogelijk naar achteren trekken), dikke of slecht passende brilpoten, potloden of mutsen, zal de doeltreffendheid van de oorbeschermers verminderen.

Buig en vervorm de hoofdband niet, omdat dit een losse pasvorm en geluidslekkage zal veroorzaken.

-

Sjeffers Bluetooth Radio Oorbeschermers



Garantie

Sjeffers garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop.

Onder deze garantie wordt dit apparaat naar onze keuze vervangen. Een kopie van de originele kassabon of cadeaubon is vereist voor elke garantieservice. Om van de garantie gebruik te maken, moet de klant contact opnemen met onze Klantenservicegroep via e-mail:

klantenservice@bjctools.nl



SJEFFERS Bluetooth Radio Oorbeschermers

Instructies:

- **AANKNOP**
- Houd 3 seconden ingedrukt: SCHAKEL IN; 5 seconden ingedrukt houden: UITSCHAKELEN; Snel indrukken: SCHAKEL BT/FM/AM.
- **TUNING KNOP**
- Houd of 3 seconden ingedrukt: Zoek zender automatisch; Snelpers: handmatig model
- **GEHEUGEN KNOP**
- Het gunstige kanaal kiezen
- Houd de knop lang ingedrukt totdat het display knippert om het huidige kanaal aan uw presets toe te voegen, druk vervolgens snel op of om het kanaal te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de 'M'-knop om het op te slaan.
- Zodra je meerdere kanalen hebt opgeslagen, druk je gewoon snel op de knop om ertussen te schakelen.
- **VOLUMEREGELINGSKNOP**
- Volumegraad aanpassen.
- **AUX-AANSLUITING**
- Er wordt een extra AUX-kabel meegeleverd om verbinding te maken met audioapparaten
- Zet de oorbeschermers aan
- Sluit hem aan op mp3 of iPod via een AUX-kabel
- LCD-display toont: AUX
- Geniet van het geluid
- **RADIO-ONTVANGST**
- Plaats het op de juiste plaats zoals op de foto te zien is, buig de antenne NIET.
- **DIGITAL DISPLAY**
- FM/AM-kanaal weergeven.
- **BATTERIJ COMPARTIMENT**
- Afneembaar ontwerp, het zou gemakkelijker zijn om batterijen te installeren.
- Voeg een oplaadbare lithium-polymeerbatterij toe.
- Kom met een USB-oplaadkabel, sluit de AUX-interface en USB-interface aan om op te laden.

SJEFFERS gehoorbeschermers, draadloze Bluetooth-technologie

1. Kort indrukken voor het zoeken naar BT-model '----' na het inschakelen.
2. **Bluetooth-koppeling:** Open Bluetooth draadloze instelling op je telefoon of mp3-speler. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en selecteer 'EM033' om verbinding te maken. Eenmaal gelukt, verschijnt er 'ON' op het LCD-scherm. Automatisch opnieuw verbinding maken met het vorige laatst verbonden apparaat tijdens het koppelen als het BT-apparaat eerder is gekoppeld.
1. **De oproep beantwoorden/annuleren:** Kort indrukken om het gesprek aan te nemen of te beëindigen.
- Oproep weigeren:** Houd ingedrukt gedurende 3 seconden; **Herinneren:** Houd ingedrukt gedurende 3 seconden
1. **Muzieksituatie:**
Kort indrukken voor volgende nummer; Kort indrukken voor vorige nummer; Kort indrukken voor pauze